

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ẨM ĐIỆN SIÊU TỐC

## I/ Hướng dẫn sử dụng

- Đổ nước vào bình, không đổ nước vượt quá mực nước cao nhất cho phép.
- Đậy nắp ẩm lại khi nghe tiếng “cách” là nắp ẩm đã được đóng chặt. Nếu nắp ẩm không được đóng chặt sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình đun sôi nước. Sau đó, đặt bình nước lên để (lưu ý: giữ để luôn khô ráo và đặt ở nơi bằng phẳng).
- Cắm dây nguồn vào ổ điện sao cho điện tiếp xúc với ẩm điện.
- Nhấn nút On/Off khi đó đèn chỉ báo sẽ sáng lên và ẩm điện bắt đầu nóng. Khi nước sôi chức năng tự ngắt sẽ hoạt động và ngắt nguồn điện.

## II/ Cảnh báo

- Nguồn điện thích hợp đối với sản phẩm ẩm điện là 220V ~ 240V;

Trong trường hợp sản phẩm được sử dụng ở nơi khác nguồn điện, hãy liên hệ với công ty chúng tôi để đặt hàng. Không cắm chồng các thiết bị khác trong cùng một ổ điện. Không cắm điện khi tay đang ướt.

- Không được cắm dây nguồn để rút phích cắm ra, hãy cắm ngay phích cắm để rút ra. Trong trường hợp dây nguồn bị hư hỏng hãy liên hệ ngay với Trung tâm bảo hành của Công ty để thay thế.

3. Không tự ý tháo sản phẩm ra để sửa chữa. Trong trường hợp sản phẩm có trục trặc gì hãy liên hệ ngay với Trung tâm bảo hành của Công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào do lỗi người sử dụng gây ra. Không cho các vật kim loại vào trong ẩm để tránh gây các sự cố không mong muốn.

- Để sản phẩm xa tầm tay của trẻ em. Khi đang sử dụng ẩm điện ở nơi có trẻ em, hãy trông chừng trẻ em cẩn thận.

5. Không để bất kỳ vật gì rơi vào bề mặt để. Không đun nước ở những nơi có nước hoặc những nơi có nhiệt độ cao.

6. Không sử dụng ấm đun nước nếu không có nước bên trong. Khi nước sôi, ấm sẽ tự động chuyển sang chế độ ngắt.
7. Đặt sản phẩm ở những chỗ bằng phẳng. Không lau rửa sản phẩm trực tiếp dưới vòi nước, để sản phẩm ở những nơi ẩm ướt.
8. Không di chuyển và mở nắp ấm khi đang sử dụng. Nếu không chức năng tự động ngắt không hoạt động.
9. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy rút phích cắm và đổ hết nước ra khỏi ấm.
10. Chú ý: Không đổ nước vượt quá vạch cao nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm và nước không bị trào ra ngoài.

### **III/ Lau chùi và bảo quản**

1. Trước khi lau chùi sản phẩm hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.
2. Không dội nước hoặc đặt sản phẩm vào chậu nước để lau chùi.
3. Thân ấm có thể lau chùi bằng vải khô mềm.
4. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy rút phích cắm và đổ hết nước ra khỏi ấm.